


## 设置 CS 号码

仅“CS 电话号码”可以发送短信命令来控制 RTU 并接收 RTU 的短信（报警短信、报告短信等）。支持预设 10 个 CS 电话号码，CS0-CS9




在什么情况下设备发送短信到 CS 号码：

### 1. 设备发送报警短信

如 DI 报警（状态变化）、模拟量输入、modbus 寄存器、温湿度输入报警（超出正常范围）、断电等。

### 2. 设备发送日报短信



### 3. 设备启动

设备向 cs 号码发送短信以报告完成启动并要求同步时间

默认情况下，日报和开机短信只发送给 CS0 和 CS1 号码。



基本参数

GSM模块

系统

基本配置

报警参数

所有短信

系统权限

保存

索引	管理员	此CS可被短...	可发短信修...	启动短信	日报短信	温湿度报警短信	温湿...
CS0	0	0	0	0	0	0	X
CS1	0	0	0	0	0	0	X
CS2	0	0	0	X	X	0	X
CS3	0	0	0	X	X	0	X
CS4	0	0	0	X	X	0	X
CS5	0	0	0	X	X	0	X
CS6	0	0	0	X	X	0	X
CS7	0	0	0	X		0	X
CS8	0	0	0	X		0	X
CS9	0	0	0	X		0	X

可以打开权限使其他 CS 号码接受日报和启动短