



文档编辑	版本号	更新时间
	V2.2	2019-11

CWT-L2020 硬件安装说明

1 硬件预览及外观尺寸



背面 SIM 卡安装: 上图放置时,将 SIM 卡插槽向下推, 然后翻开插槽, 将 SIM 卡插入插槽内 (SIM 卡芯片朝内,缺角朝上), 合上插槽, 再将插槽向上推, 卡住即可



2 硬件描述

2.1 DC power in

电源直接从 V+和 GND 输入

2.2 LED 指示灯

ACT SRV


ACT(红色)	600 毫秒闪烁一次	配置模式
	6 秒闪烁一次	撤防状态
	3 秒快速闪烁 2 次	布防状态
SRV (绿色)	常亮	1.设备启动时 2.发送短信时
	熄灭	1.设备启动完成 2.短信发送完成
说明: SRV 与 ACT 灯的状态常用来判断设备是否是配置模式/工作模式/正常工作		

2.3 天线接口

SMA-K 天线接口(母头/外螺纹内孔)




2.4 接线端子



接线端子规格: 8pin * 3.81mm (间距)

USB 接口

USB 串口线连接电脑配置参数



① DC9 - 28V (电源输入/输出接线端子)

DC9 - 28V 电源直接从 V+和 GND 输入

V+ 和 GND 可做为电源输出给其他传感器等外设供电


输出电压等于 RTU 供电电压




② 2 路模拟量输入

Ai0、Ai1	接模拟量设备的信号输出线
GND	接模拟量设备的信号输出地线
功能：可用于采集 0~53mA 电流信号（默认），或 0~5V 电压信号（采购时可选）	

二线制传感器（**传感器和 RTU 使用同一电源供电**）：




三线制传感器（当传感器使用独立电源供电时，需要与 RTU 共地，如图中 D）：



③ RS485

A+	接其它 RS485 设备/传感器的 A+
B-	接其它 RS485 设备/传感器的 B-
功能：常使用 Modbus RTU 协议和其它设备通信；或用于 RS485 的透明传输	

接 RS485 传感器/通讯设备：单个 RS485 传感器时直接连接 A+、B-，下图为并联接多个 RS485 传感器的示意图



④ 2 路开关量输入

Di0	常开 (NO) /常闭(NC)/5V 以下的电平信号
GND	常开或常闭公共端 (COM)

干接点接法

