



文档编辑	版本号	更新时间
	V2.2	2019-11

## CWT-L1101 硬件安装说明

### 1 硬件预览及外观尺寸



**背面 SIM 卡安装:** 上图放置时,将 SIM 卡插槽向下推, 然后翻开插槽, 将 SIM 卡插入插槽内 (SIM 卡芯片朝内,缺角朝上), 合上插槽, 再将插槽向上推, 卡住即可



## 2 硬件描述

### 2.1 DC power in

电源直接从 V+和 GND 输入

### 2.2 LED 指示灯




ACT(黄色)	600 毫秒闪烁一次	配置模式
	6 秒闪烁一次	撤防状态
	3 秒快速闪烁 2 次	布防状态
SRV (橙色)	常亮	1.设备启动时 2.发送短信时
	熄灭	1.设备启动完成 2.短信发送完成
说明: SRV 与 ACT 灯的状态常用来判断设备是否是配置模式/工作模式/正常工作		

### 2.3 天线接口

SMA-K 天线接口(母头/外螺纹内孔)




## 2.4 接线端子



接线端子规格: 8pin \* 3.81mm (间距)

### USB 接口

USB 串口线连接电脑配置参数



#### ① DC9 - 28V (电源输入/输出接线端子)

DC9 - 28V 电源直接从 V+和 GND 输入

V+ 和 GND 可做为电源输出给其他传感器等外设供电


输出电压等于 RTU 供电电压



## ② 1 路开关量输入


Di0	常开 (NO) /常闭(NC)/5V 以下的电平信号
GND	常开或常闭公共端 (COM)

### 干接点接线图




## ③ 1 路温度/温湿度输入

T+	3.3VDC 供电接口，接传温度/温湿度传感器的 <b>红线</b>
GND	地线接口，接温度/温湿度传感器的 <b>白线</b>
Ti0	信号线接口，接温度/温湿度传感器的 <b>黄线</b>
说明：T+和 GND 有 1 个接线柱。设备默认配置为温度类型，可配置为温湿度类型	



#### ④ 1 路开关量输出 (输出类型: 极电集开路输出)

Do0	输出端[集电极开路输出]: 控制其闭合时相当于和 GND 短路 控制其断开时相当于和 GND 断路
功能: 1.Do0 与 V+组合: 常用于驱动继电器/警号等 (驱动电压等于设备输入电压, 驱动电流<500mA), 接线方法如下图	



### ⑤ RS485

A+	接其它 RS485 设备/传感器的 A+
B-	接其它 RS485 设备/传感器的 B-
功能：常使用 Modbus RTU 协议和其它设备通信；或用于 R485 的透明传输	

接 RS485 传感器/通讯设备：单个 RS485 传感器时直接连接 A+、B-，下图为并联接多个 RS485 传感器的示意图

