


## 配置输出

### 1. 默认输出类型




在默认类型下，可以通过短信指令或 TCP 指令控制输出口状态

常用控制命令：

输出口动作	command	Explanation
开启	IOOH<n>	<n> 表示输出口序号 e.g.让输出口 0 开启, cs 号码手机发送短信 命令 <b>IOOH0</b> 给 RTU
关闭	IOOL<n>	
脉冲	IOOP<n>	

更多控制输出命令可通过以下页面查询：

[http://www.mobq2000.com/cwt\\_command](http://www.mobq2000.com/cwt_command)


☐ 记忆输出状态

在实际使用过程中，输出可能被驱动为闭合状态，若设备断电重启，输出将自动复位为开路状态，启用“输出状态断电记忆”功能后，设备会将当前输出状态保存，重启后，输出不会自动复位，而恢复到重启之前的状态（即重启前输出是什么状态，重启后就是什么状态）。

## 2. 警号输出类型

当任何报警发生时（如任何 DI 被触发，AI 达到报警值等），输出可自动闭合。



可设置闭合时间，默认为 15 分钟