


配置温度和湿度输入 (TI)

设置温度通道



外部温度传感器工作参数

双击某路温度输入

索引	温度	最高	最低	校正值	报警...	报警...	报警...	报警...
0	---	0	0	0.00	2	0	0	15
1	---	0	0	0.00	2	0	0	15
2	---	0	0	0.00	2	0	0	15
3	---	0	0	0.00	2	0	0	15

温度单位: 摄氏度

选择温度类型

外部温度传感器工作参数

最高: 0
最低: 0

校正值: 0.00

报警短信迟滞: 0

报警短信间隔 (分): 0

报警态提醒短信 (分): 0

报警态确认时长 (秒): 15

24小时防区: ☒

有声报警: ☒

启用: ☒

允许短信报警: ☒

联动使能: ☒

报警短信再次触发步长: 4

超高联动输出: 无

超低联动输出: 无

报警联动输出: 无

设置湿度通道



外部湿度传感器

双击某路湿度输入

索引	湿度	最高	最低	校正值	报警...	报警...	报警...	报警...
0	---	0	0	0.00	5	0	0	15
1	---	0	0	0.00	5	0	0	15
2	---	0	0	0.00	5	0	0	15
3	---	0	0	0.00	5	0	0	15

校正值: 0.00

报警短信迟滞: 0

报警短信间隔 (分): 0

报警态提醒短信 (分): 0

报警态确认时长 (秒): 15

24小时防区: ☒

有声报警: ☒

启用: ☒

允许短信报警: ☒

联动使能: ☒

报警短信再次触发步长: 10

超高联动输出: 无

超低联动输出: 无

报警联动输出: 无

设置温湿度通道名称

