


## 连接配置软件


### 1. 安装 USB 驱动



### 2. 通过 USB/RS485/RS232 连接至电脑


接线图详见设备安装手册

### 3. 在电脑的设备管理器中查看 com 口（我的电脑右键-属性-设备管理器）




#### 4. 运行配置软件，进入配置模式

保持 RTU 电源关闭状态，运行配置软件，选择好正确的串口序号，观察串口连接图标：  
串口速率请保持配置软件默认（有些型号是 9600，有些是 115200）




表示串口正确



表示串口不正确

#### 5. 进入配置模式





注意：如果串口通讯数据空白，请重复执行上述步骤 1—5。



## ！ 注意

1. 在配置模式，不需要使用手机卡和天线，设备无法连接网络，发送短信，连接服务器。
2. 配置结束后，请重启设备，进入工作模式测试功能。