


配置开关量输入(DI)

设置开关量输入类型



****开关量输入类型说明****

类型	DI 状态	发送报警短信	发送恢复短信
开路报警 (EDGE)	DI 与 GND 开路时为报警状态	√	×
开路报警 (LEVEL)	DI 与 GND 开路时为报警状态	√	√
闭合报警 (EDGE)	DI 与 GND 闭合时为报警状态	√	×
闭合报警 (LEVEL)	DI 与 GND 闭合时为报警状态	√	√

注: EDGE 和 LEVEL 型的区别在于: EDGE 型不发送恢复短信, LEVEL 型可发送恢复短信

编辑开关量输入短信内容



基本参数
输入输出

输入输出类型

输入报警短信

参数配置

输入口名称

数据传输

传感器

其它

Index	短信内容
No. 0	第0路输入报警
No. 1	第1路输入报警
No. 2	第2路输入报警
No. 3	第3路输入报警
No. 0	第0路报警解除
No. 1	第1路报警解除
No. 2	第2路报警解除
No. 3	第3路报警解除

自定义所有输入的报警内容

自定义所有输入的恢复内容

输入类型为level型时，恢复内容才有效

刷新完成, 已经连接到电脑