


S1 硬件安装手册

1 硬件尺寸



2 硬件描述



2.1 DC power in (电源适配器插孔)

DC-005 规格型电源插座，孔径 5.5mm, 圆针 2.5mm。9-28V 直流供电输入端

2.2 USB 接口(连接电脑)

micro USB B 型母头接口;

功能：连接电脑进行参数配置（电脑上安装 USB 驱动）

2.3 LED 指示灯

指示灯	状态	指示说明
SRV(绿色)	常亮	设备启动时
	1 秒闪一次	设备正常运行
ACT(红色)	常亮	1. 发送短信 2. 数据上传

2.4 接线端子

V+和 GND

外部电源可直接从 V+和 GND 输入。此情况下，设备 DC 插头不需要插入电源
当 DC 插头连接了电源适配器供电时

V+和 GND 可做为电源输出给其他外设（如传感器等）供电，输出电压等于供电电压

RS485

A+	连接其它 RS485 设备/传感器的 A+
B-	连接其它 RS485 设备/传感器的 B-
功能：常使用 Modbus RTU 协议和其它设备通信或用于 RS485 的透明传输	

接 RS485 传感器/通讯设备：单个 RS485 传感器时直接连接 A+、B-

2.5 天线接口

SMA-K 天线接口(母头/外螺纹内孔)